
Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

bizhub 4000P/4700P



- ➔ Drücken Sie den Pfeil nach unten bis auf Einstellungen.
- ➔ Bestätigen Sie bitte mit OK.
- ➔ Drücken Sie erneut den Pfeil nach unten bis Bestandesbericht und bestätigen Sie bitte wieder mit OK.
- ➔ Anzahl S/W.
- ➔ Bestätigen Sie bitte mit OK.