

Zählerstand ablesen bizhub 130f / 131f / 190f



1. Drücken Sie die Taste MENÜ
2. Tasten 2, 1, 1, 1 nacheinander eingeben
3. Dann mit EINGABE bestätigen
4. Auf dem Display erscheint das Total. Tragen Sie dieses in das dafür vorgesehene Feld der Zählerstands-Karte und faxen Sie uns diese an die Nr. 058 551 11 90.
5. Drücken Sie die Taste RÜCKSETZUNG um wieder in den Standby-Modus zurückzukehren.