

Remplacement des pièces nécessitant une maintenance périodique

Ces pièces doivent être remplacées régulièrement afin de préserver la qualité d'impression. Les pièces ci-dessous doivent être remplacées après avoir imprimé environ 50 000 pages pour le modèle PF Kit MP et 100 000 pages pour les modèles PF Kit 1, PF Kit 2, Fuser et Laser. Veuillez appeler votre revendeur KONICA MINOLTA lorsque les messages suivants apparaissent sur l'écran LCD.

Message de l'écran LCD	Description
Remplacer pièces Kit PF MP	Remplacez le kit d'alimentation du papier du bac multifonction.
Remplacer pièces Kit1 PF	Remplacez le kit d'alimentation du papier du bac 1.
Remplacer pièces Kit2 PF	Remplacez le kit d'alimentation du papier du bac 2.
Remplacer pièces Unité de fusion	Remplacez l'unité de fusion.
Remplacer pièces Unité laser	Remplacez l'unité laser.

Informations à propos de l'appareil

Vérification du numéro de série

Vous pouvez afficher le numéro de série de votre appareil sur l'écran LCD.

- 1 Appuyez sur **Menu**, 8, 1.
- 2 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Vérification des compteurs de pages

Vous pouvez consulter les compteurs des copies, des pages imprimées, des rapports, des listes, des fax ou du total récapitulatif.

- 1 Appuyez sur **Menu**, 8, 2.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher **Total**, **Fax/Liste**, **Copie** ou **Impr..**
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Vérification de la durée de vie restante des pièces

Vous pouvez afficher sur l'écran LCD la durée de vie restante du tambour de la machine et les pièces à entretenir périodiquement.

- 1 Appuyez sur **Menu**, 8, 3.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir 1. Tambour, 2. Unité fusion, 3. Laser, 4. Kit PF MP, 5. Kit1 PF ou 6. Kit2 PF¹. Appuyez sur **OK**.

¹ Kit2 PF ne s'affiche que si le bac PF-P10 en option est installé.

- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.