
Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

bizhub 3300P



Bitte schalten Sie den Drucker ein.

Die  Taste 4 Sekunden lang gedrückt halten.

Es werden 5 Seiten ausgedruckt.

Der Zählerstand befindet sich auf der 3. Seite, oben rechts.