
Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

bizhub 3320



- ➔ Oberen oder unteren Pfeil drücken, bis **Einstellungen** erscheint
- ➔ mit Taste **OK** bestätigen
- ➔ oberen und unteren Pfeil drücken, bis **Berichte** erscheint
- ➔ mit Taste **OK** bestätigen
- ➔ oberen und unteren Pfeil drücken, bis **Gerätestatistik** erscheint
- ➔ mit Taste **OK** bestätigen

- ➔ Die Gerätestatistik wird gedruckt

- ➔ Der Zählerstand befindet sich auf der ersten Seite der Gerätestatistik unter **Gedruckte Schwarzweiss-Seiten - Gesamt**