
Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

bizhub 4020



1. Systemmenü durch drücken der Taste  aufrufen



2. Drücken Sie „Berichte“



3. Wählen Sie „Gerätestatistik“



- ➔ Die Gerätestatistik wird gedruckt
- ➔ Der Zählerstand befindet sich auf der ersten Seite der Gerätestatistik unter „**Gedruckte Schwarzweiss-Seiten – Gesamt**“