

## Instruction pour imprimer la liste du compteur

### **bizhub 3320**



- ➔ Mettre l'imprimante sous tension
- ➔ Attendre que l'imprimante soit prête
- ➔ Suivre la procédure ci-dessous

**1**  Copie  
Télécopie  
**Paramètres**  
Serveur SMTP non con

**2**  Menu Admin  
Menu Papier  
**Rapports**  
Reseau/Ports  
Sécurité  
Paramètres

**3**  Rapports  
Page des paramètres des menus  
**Statistiques du périphérique**  
Page de configuration du reseau  
Liste de raccourcis  
Journal des travaux de télécopies

Le compteur se trouve sur la premier page des statistiques de l'appareil, sous pages imprimés « mono imprimées – Total »