

---

## Imprimer les états de compteur pour un **bizhub 4000P/4700P**

---



- ➔ Flèches vers le bas jusqu'à paramètres. Valider par s'il vous plaît.
- ➔ Flèches vers le bas jusqu'à rapports. Valider par OK s'il vous plaît.
- ➔ Infos périphérique. Valider par OK s'il vous plaît.
- ➔ Comptes imp. mono. Valider par OK s'il vous plaît.