


bizhub 25e – vérifier les compteurs


Panneau de contrôle



N°	Nom	Description
1	Bouton Marche/Arrêt	Ce bouton permet d'allumer et d'éteindre la machine.
2	Écran	L'écran affiche le statut machine, les affichages interactifs et toutes les fonctions de la machine.
3	Molette de contraste de l'affichage	Ajuste le contraste de l'affichage.
4	<Mode>	Appuyez sur cette touche pour basculer entre l'écran Mode copie : prêt, l'écran Prêt lecture, l'écran Mode Fax : Prêt, le Mode en ligne (écran Impr. prêt) et le Menu Mon MFP.
5	<Login>	Appuyez sur cette touche pour vous identifier comme utilisateur enregistré de la machine.
6	<Personnel>	Appuyez sur cette touche pour commuter entre l'écran personnel et l'écran partagé.
7	Voyant d'informations	La lampe s'allume si une erreur survient.
8	Touches numériques	Utilisez ces touches pour saisir les nombres et les caractères.
9	<Réinitialiser>	Appuyez sur cette touche pour réinitialiser les paramètres aux réglages par défaut et revenir à l'écran Prêt.
10	<Confirm Tâche ► > Annul Fax>	Appuyez sur cette touche pour confirmer les transmissions réservées ou annuler une émission de fax.
11	<Départ>	Appuyez sur cette touche pour exécuter l'opération actuelle.
12	<Economie d'énergie>	Appuyez sur cette touche pour réduire la consommation d'énergie en cas d'inactivité de la machine ou pour annuler le mode d'économie d'énergie.
13	<Stop>	Appuyez sur cette touche pour annuler l'opération actuelle.

Écran Menu Mon MFP

Vous pouvez accéder aux menus suivants depuis l'écran Menu Mon MFP.



Menu	Description
Copie, Scan, Fax, Imp.	Sélectionnez ces menus pour accéder aux modes Copie, Scan, Fax ou Mode en ligne (écran Impr. prêt).
Scan vers Dossier PC	À sélectionner pour numériser un document et enregistrer les données dans un dossier d'ordinateur. Pour plus de détails, voir page 2-5.
Scan vers e-mail	À sélectionner pour numériser un document et l'envoyer par e-mail. Pour plus de détails, voir page 2-5.
Sélection	À sélectionner pour accéder au menu de configuration machine.
Infos Machine	À sélectionner pour afficher les infos machine comprenant les données du compteur d'impression.
MesTâches	À sélectionner pour exécuter une procédure "MesTâches". Pour en savoir plus, reportez-vous au chapitre 2 du Guide de l'Administrateur.