


## Zählerstandsliste ausdrucken KM bizhub C200




- 1) Drücken Sie die Taste **Bediener/Zähler**



- 2) Berühren Sie „**Details prüfen**“ im rechten Bereich



- 3) Berühren Sie „**Liste drucken**“, wählen Sie ein **Papierformat** aus und drücken Sie die Taste **Start**.



- 4) Den ausgedruckten Zählerstand faxen Sie uns bitte unter Angabe der Geräte Serie-Nr. und versehen mit Ihrem Firmenstempel an die Nr. **058 551 11 90**

Besten Dank für Ihre gute Zusammenarbeit!